製品仕様

準拠規格	IEEE802.3ab	1000BASE-T		
	IEEE802.3u	100BASE-TX		
	IEEE802.3	10BASE-T		
	IEEE802.3x	Flow Control		
適合規格	EMI 規格	VCCI クラス A		
通信速度	1000Mbps/100Mbps/10Mbps			
ポート	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ-45 コネクタ)×16			
	オートネゴシエーション、MDI/MDI-X 自動認識			
使用ケーブル	1000BASE-T	UTP エンハンスド・	カテゴリ 5 以上	
	100BASE-TX	UTP カテゴリ 5 以_	E	
	10BASE-T	UTP カテゴリ3以_	E	
パフォーマンス				
	最大パケット転送能力(
	スイッチング遅延	1000M ⇔ 1000M	1 2.16 μ s (64Byte)	
		100M ⇔ 100M	2.94 μ s (64Byte)	
		10M ⇔ 10M	17.85 μ s (64Byte)	
	スイッチングファブリック		32Gbps	
	メモリ容量	パケットバッファ	256KByte	
	MAC アドレス登録数		8K (全ポート合計)	
	MAC アドレス保持時間		約 334 秒	
サポート機能	BPDU/EAP 透過、フロ	コーコントロール、省コ	「ネ機能、Jumbo フレーム対応(※)	
LED	Power	(緑)電源供給時に点	灯	
	Link/Act	(緑) リンク確立時に点灯、データ送受信時に点滅		
	Speed	(緑) 1000M 接続時に点灯		
		(橙) 100M 接続時に点灯		
電源部	定格入力電圧	AC100V		
	定格周波数	50/60Hz		
	定格入力電流	0.8A		
	最大消費電力	11W		
環境条件	動作時温度	0 ~ 40℃		
	動作時湿度	湿度 5~90%(結	露なきこと)	
	保管時温度	-20~60℃		
	保管時湿度	湿度 5 ~ 95% (結	露なきこと)	
外形寸法	250(W) x 117(D) ×	37(H) mm 本体のみ ((突起部を含まず)	
質量	1.1kg 本体のみ			
		_ //: / / 0.03		

** Jumbo フレーム 4,350Byte (ノン・ワイヤーレート 9,216Byte)。

保証と修理について

「製品保証書」に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品 を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということではありません。 正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。

本商品の保証期間については、「製品保証書」に記載されている保証期間をご覧

■ 修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いただき、正しく設 定・接続できていることを確認してください。現象が改善されない場合は、コレ ガホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必 要事項を記入したものと「製品保証書」および購入日の証明できるもののコピー (領収書、レシートなど)を添付し、商品(付属品一式とともに)をご購入され た販売店へお持ちください。

修理をご依頼される場合は、次の点にご注意ください。

- 弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。
- 修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめ ご了承ください。
- ・「製品保証書」に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修 理になる場合があります。
- 商品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注 章ください。
- ・ 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負い かねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 修理完了後、本商品の設定は初期化状態(工場出荷時の状態)に戻ります ので、あらかじめご了承ください。

■ 有償修理について

有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ちください。下記 URL に有償修 理価格、修理受付期間などが記載されていますのでご覧ください。

http://corega.jp/repair/

商品に関するご質問は…

商品についてご不明な点がある場合はコレガホームページの「よくあるお問い合 わせ」をご覧ください。

■ よくあるお問い合わせ

コレガホームページ TOP から「サポート情報」→「よくあるお問い合わせ」の 順にクリックしてください。または、下記 URL にアクセスしてください。

http://corega.okbiz.okwave.jp/

解決されない場合は、コレガサポートセンタまでお問い合わせください

■ お問い合わせ先

【コレガサポートセンタ】

メールサポート:下記 URL をご覧ください。

http://corega.okbiz.okwave.jp/

電話045-476-6268

〈受付時間〉

10:00~12:00、13:00~18:00 月~金(祝・祭日を除く)

- ※ サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情報 はコレガホームページ (http://corega.jp/) をご覧ください。
- ※ 本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、日本語版 OS のみ動 作を保証しています。そのため、日本語版 OS 以外のお問い合せはお受けで きませんのでご了承ください。
- ※サポートセンタへのお問い合せは日本語に限らせていただきます。 This product is supported only in Japanese.
- ※ 電話が混み合っている場合は、メールサポートをご利用ください。

■ 必要事項

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

- □ 製品名
- □ シリアル番号 (S/N)、リビジョンコード (Rev.)
- □ お名前、フリガナ □ 購入店
 - □ 購入日付
- □ お使いのパソコンの機種
- □ OS
- □ 接続構成
- □ お問い合わせ内容(できる限り詳しくお知らせください)

コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくある お問い合わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定 期的にご覧いただくことをお勧めします。

http://corega.jp/

お知らせ



デスクトップ画面共有

□ 連絡先電話番号、FAX 番号

WEB 会議サービス提供中

初期導入費用不要、安価な運用コスト、高機能

次世代 Web 会議・快適 Web コラボレーションを実現する3つのコミュニケーション機能

ビデオミーティング











言葉では伝えられないことも、 ビジュアルに表現し確実に伝達。

資料プレゼン、イメージ指示で

詳しくはコレガダイレクトショッピング (http://shop.corega.co.jp/) をご覧ください

おことわり

快適なのに高画質・高音質。

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシスホールディングス株式会社が所 有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書 の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。

弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。 また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使 用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると雷波妨害を 引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されるこ

Copyright@2014 アライドテレシスホールディングス株式会社 coregaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。 本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商標または 登録商標です。

2014年 11月 第六版

corega CO-BSW 16GTX 取扱説明書

このたびは「CO-BSW16GTX」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お読みになっ たあとも大切に保管してください。

安全にお使いいただくために お読みください

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への指害を未然に防ぎ、ご購入し ただいた商品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。 使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよ (ご理解のうえ本文をお読みください。

警告表示の説明


この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示 しています。

⚠注意 傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害 のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の説明

この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに 具体的な禁止事項が示されています。







■ 「電源プラグをコンセントから抜く」

҈≜告

家庭用電源 (AC100V) 以外の電源は使用しないでください。



付属の電源ケーブルまたは AC アダプタ以外は使用しないでくださ い。また、付属の電源ケーブルまたは AC アダプタをほかの機器に 使用しないでください。

感電、発煙、火災、故障の原因となります。



電源ケーブルを傷つけたり、加工したり、引っ張ったりしないでく ださい。

電源ケーブルに重いものを載せたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ 張ったりすると電源ケーブルを破損し、感電、火災の原因となります。 また、電源ケーブルが傷んだ(芯線の露出・断線など)状態のまま 使用すると、感電、火災の原因となります。 雷頂ケーブルまたは △ C アダプタを雷頂コンセントから抜くときは


電源ケーブルを引っ張って抜かないでください。 電源ケーブルまたは AC アダプタのたこ足配線はしないでください。



発熱して火災の原因となります。



アース線またはアース端子を接続してください。 本商品または電源ケーブルにアース線またはアース端子が付いている場合は、アース線またはアース端子を接続してください。 感電、けが、火災、故障の原因となります。




金属片の混入に注意してください。 操作時は電源を切ってください (PoE 給電側からのLAN ケーブル



本商品(AC アダプタを含む)を弊社がマニュアル等で指示する以外の

分解をしたり、改造しないでください。 感電、けが、火災、故障の原因となります 煙が出たり、変な臭いがしたら使用を中止し、電源ケーブルまたは



ます。すぐに電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセントか ら抜いてください。 本商品(AC アダプタを含む)の通風孔などから液体や異物が内部 に入ったら使用を中止し、電源ケーブルまたは AC アダプタを電源

> コンセントから抜いてください。 そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。

濡れた手で本商品(AC アダプタを含む)を扱わないでください。 感電の原因となります。

雷のときは本商品(ACアダプタを含む)や接続されているケーブ ル類に触らないでください。

小さなお子様の手の届く場所に設置したり、使用したりしないでく ださい。

感電やけがを引き起こす原因となる場合があります。 **梱包用のビニール袋などは、小さなお子様の手の届く場所に置かな**


いでください。 窒息する原因となります。

不安定な場所に設置したり、落としたりしないでください。 万一、落としたり、破損した場合は、すぐに電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセントから抜き、本商品の使用を終了して ください。

そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。



求される設備や機器としての使用。またはこれらに組み込んでの使用 は意図されておりません。(一般家庭、屋内向けです) これらの設備や 機器、制御システムなどに本商品を使用しないでください。本商品の故 際により、社会的な損害や一次的な被害が発生するお子れがあります。



マニュアルをご確認ください

本商品(ACアダプタを含む)を次のような状態で使用しないでく

(例:ジュータン、布団、テーブルクロス、手布などでふさぐ)

・前後左右、上部に十分なスペースがない (例:収納棚や本棚などの場所に押し込む)

内部温度が上昇し、火災、故障の原因となります。

また、本商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態 で使用し続けると早期に寿命が尽きることがあります。寿命が尽きた 状態で使用し続けると、雷解液の漏れや枯渇が生じ、異臭、発煙、火

本商品(ACアダプタを含む)を次のような場所で使用したり、保 管したりしないでください。 直射日光のあたる場所

温になる場所(例:発熱する装置のそばなど) 急激な温度変化のある場所(クーラーや暖房機のそばなど、結露

暖房器具やボイラーの近く、火気のそばなどの温度が上がる、高

するような場所) 製氷倉庫など、特に温度が下がる場所

小さな金属類がある周辺

風呂場やシャワ一室、加湿器のそばなど水のかかる場所や湿気が 多1.)提所 水などの液体がかかる場所

調理台のそばなど油飛びや湯気の当たるような場所

高温、多湿、風通しの悪い場所 振動が多い場所

ほこりや粉塵の多い場所

強固のあたる場所 ジュータンなどを敷いた場所(静電気障害の原因になります)

塩水がかかる場所、亜硫酸ガス、アンモニアなどの腐食性ガスの 発生する場所 強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所

感電、火災、故障の原因となります。 (仕様に定められた環境条件下でご使用ください)



本商品(ACアダプタを含む)にほこりなどが付着していると、発煙、 火災の原因となります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切 電源ケーブルまたは AC アダプタを電源コンセントから抜き、乾 した柔らかし布でふき取ってください 本商品を移動するときは、電源ケーブルまたは AC アダプタを電源

コンセントから抜いてください。 感電、火災の原因となります。

取扱説明書に従って、正しく設置してください。

なります。 長期間使用しないときは、電源ケーブルまたは AC アダプタを電源

□ 取扱説明書(本書)

火災の原因となります。 本商品(AC アダプタを含む)に強い衝撃を与えないでください。 0

静電気が発生しやすい場所に設置しないでください。

コンセントから抜いてください。

商品概要

本商品は、全ポートギガビットイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) に対応した 16 ポートスイッチングハブです。

• しっかり節電機能搭載

未使用ポートへの電気出力を制限する「パワーコントロール機能」 に加え、接続したケーブルの長さを自動で感知して電気出力を制限 する「ケーブル長感知パワーセーブ機能」の2つの節電機能を搭載。

- ・ 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) 対応
- RoHS 対応
- Jumbo Frame 対応
- 1000Mbps/100Mbps/10Mbps, Full Duplex/Half Duplex. MDI/MDI-X の自動認識に対応
- EAP 透過機能・BPDU 透過機能に対応 • 放熱性に優れたメタル筐体、静音・高耐久のファンレス設計
- しっかり節電機能の設定は必要ありません。 • Full Duplex 時のフローコントロールは、接続先の機器もフローコント

ロール (IEEE802.3x) をサポートしている場合に機能します。



付属品一覧

本商品をお使いになる前に、次のものが付属されていることを確認して ください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げい ただいた販売店までご連絡ください。

CO-BSW 1	I AGTX	木休

□ 電源ケーブル (3極 アンチトラッキング対応 1.5m)

□ マグネットセット (マグネット×2、ゴム足×2、ネジ×2)

□ 19 インチラックマウントセット (ブラケット×2、ネジ×4) □ 電源ケーブル抜け防止金具□ ゴム足×4


□ ダストカバー× 16 □ 製品保証書(3年)

推奨ケーブル ■ LAN ケーブル


UTPケーブル (Unshielded Twisted Pair Cable=シールドなしツイ ストペアケーブル)を使用してください。1000BASE-Tの場合はエン ハンスド・カテゴリ5以上、100BASE-TXの場合はカテゴリ5以上、 10BASE-Tの場合はカテゴリ3以上のLANケーブルを使用してください。

各部の名称と機能


■前面



■底面



■側面



① Power LED (緑)

電源の状態を表示します。

点灯:本体に電源が供給されています。 消灯:本体に電源が供給されていません。

② Link/Act LED (緑)

通信状態を表示します。

点灯:リンクが確立しています。

点滅:通信しています。

消灯:リンクが確立していません。

③ Speed LED (緑/橙)

通信速度を表示します。

点灯(緑): 1000Mbps で通信しています。 点灯(橙): 100Mbps で通信しています。

消灯: 10Mbps で通信しています。またはリンクが確立していません。

④ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ネットワークポート LAN ケーブルを接続するためのポートです。



自動 認識 機能によって、接続先のポートの種類・通信速度 (1000Mbps/100Mbps/10Mbps)・ケーブルタイプ (ストレート/クロス) に関係なく自動的に接続されるため、設定の必要はありません。

⑤ 電源コネクタ

電源ケーブルを接続するためのコネクタです。

(s) 電源ケーブル抜け防止金具取り付け穴 付属の電源ケーブル抜け防止金具を取り付ける穴です。

⑦ゴム足取り付け位置

付属のゴム足を取り付ける位置です。

® マグネット取り付けネジ穴 付属のマグネットセットを取り付けるネジ穴です。 ⑨ 製品ラベル

本商品の名称や適合規格の情報などが記載されています。

⑩ シリアル番号/リビジョン

本商品のシリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリビジョンは、サポートセンタへのお問い合わせのときに必要となります。

① 19 インチラックマウント取り付けネジ穴(側面)

付属の 19 インチラックマウントセットを取り付けるネジ穴です。

本商品の設置について

本書の「安全にお使いいただくためにお読みください」(P.1) をよくお 読みになり、正しい場所に設置してください。設置方法は、設置場所に より以下の方法があります。



- ・使用中に本商品の LED の状態が確認できる位置に設置してください。・本商品やケーブルの重みによって本商品が落下しないよう、確実に設置してください。
- 振動や衝撃の多い場所、不安定な場所、高所への設置はしないでください。落下によるけがや故障の原因となるおそれがあります。

■ 横置き/マグネットで壁掛け(マグネットセットとゴム足を使用)

マグネットセットとゴム足を使用して机の上やスチール製のデスクなどに設置できます。



- マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。磁気の影響により記録内容が消去されるおそれがあります。
- 本商品をマグネットでパソコンやディスプレイなどの電子機器に取り付けないでください。磁気の影響により故障の原因となるおそれがあります。
- 設置面の状態によってはマグネットの十分な強度が得られない場合があります。
- 設置の際には、マグネットに指を挟まないように注意して設置してください。
- 設置後の取り外しの際に設置面を傷つけるおそれがあります。注意して取り外してください。



- ① ゴム足を貼り付けます。
- ②【マグネットで壁掛けする場合】マグネットセットを取り付けます。



ネジ頭がマグネットからはみださないように取り付けてください。

■ 19 インチラックに取り付け (19 インチラックマウントセットを使用)

19 インチラックマウントセットを使用して、19 インチラックに設置できます。




19 インチラックに取り付ける場合は、19 インチラックに付属しているネジを使用して、確実に固定してください。不適切なネジを使用した場合や、固定が不十分な場合には、落下などによる重大な事故が発生するおそれがあります。



すでに本商品をデスクなどに設置して使用している場合は、19 インチラックへ取り付ける前に、本体の電源を切って、本商品に接続しているケーブル類を外し、本体底面のゴム足とマグネットセットを取り外してください。


① 本体両側面にブラケットを合わせて、ブラケット取り付けネジでしっかりと固定します。片側に2個のネジを使用します。



② 本商品を 19 インチラックの任意の位置に合わせて、ラックに付属しているネジでしっかりと固定します。

電源ケーブル抜け防止金具の取り付けに ついて

電源ケーブル抜け防止金具を使用して、電源ケーブルを本体から抜けないように固定できます。電源ケーブル抜け防止金具は、次の手順に従って取り付けてください。



- ① 電源ケーブル抜け防止金具の片方を、電源コネクタ横の穴に内側から引っかけます。
- ② 電源ケーブル抜け防止金具の反対側を押し込みながら、電源コネクタ 横の穴に内側から引っかけます。
- ③ 電源ケーブル抜け防止金具を持ち上げます。
- ④ 付属の電源ケーブルを本体にしっかりと接続します。
- ⑤ 電源ケーブル抜け防止金具を下げて、電源ケーブルを固定します。

LAN ケーブルの接続について

■ LAN ケーブルについて

- 使用できる LAN ケーブルは 「推奨ケーブル」 (P.1) をご覧ください。
- ・ LAN ケーブルの長さは 100m 以内にしてください。

■ 接続手順

① 本体前面のネットワークポートに LAN ケーブルを接続します。



LANケーブルのコネクタ部を持って、カチッと音がするまで差し込んでください。

② パソコンに LAN アダプタが正しく取り付けられていることを確認して、LAN ケーブルのもう一方のコネクタ部をパソコンの LAN アダプタに接続します。

電源の入れ方について



- 必ず本商品に付属の電源ケーブルを使用してください。付属の電源ケーブル以外は、本商品に接続しないでください。
- ・ 本商品に付属の電源ケーブルは、本商品以外に接続しないでください。
- 本商品には電源スイッチがありません。電源プラグを電源コンセントに 差し込んだ時点で電源が入りますのでご注意ください。
- 電源が入った状態のまま電源コネクタから電源ケーブルを抜かないでください。感電事故を引き起こすおそれがあります。
- 必ず AC100V の電源コンヤントでお使いください。
- ① 電源ケーブルを本体背面の電源コネクタに差し込みます。
- ② 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。
- ③ Power LED が点灯することを確認します。
- ④ パソコンの電源が入っている場合は、接続したネットワークポートの Link/Act LED が点灯・点滅することを確認します。

電源の切り方について



電源が入った状態のまま電源コネクタから電源ケーブルを抜かないでください。感電事故を引き起こすおそれがあります。

- ① 電源プラグを電源コンセントから抜きます。
- ② 電源コネクタから電源ケーブルを抜きます。

トラブルシューティング

「通信できない」・「故障かな?」と思われる前に、以下のことを確認してください。

■ Power LED は点灯していますか?

Power LEDは、本商品に正しく電源が供給されている場合に点灯します。 Power LED が点灯しない場合は、以下のことなどを確認してください。

- 電源ケーブルに断線がないことを確認してください。
- 電源ケーブルが本商品の電源コネクタに正しく差し込まれていること、電源プラグが電源コンセントに正しく差し込まれていることを確認してください。
- ・ 正しい電源・電圧のコンセントを使用していることを確認してください。

■ Link/Act LED は点灯または点滅していますか?

Link/Act LED は接続先の機器と正しく接続されている場合に点灯または点滅します。Link/Act LED が点灯または点滅しない場合は、以下のことなどを確認してください。

- ・ 接続先の機器の電源が入っていることを確認してください。また、パソコンに取り付けられている LAN アダプタに障害がないこと、 LAN ケーブルが LAN アダプタに正しく接続されて通信可能な状態 にあることなどを確認してください。
- 特定のポートが故障している可能性もあります。LANケーブルを別のポートに差し替えて、正常に動作することを確認してください。
- LANケーブルが正しく接続されていること、正しいLANケーブルを使用していること、LANケーブルが断線していないことなどを確認してください。また、LANケーブルの長さが制限を超えていないことなどを確認してください。2つのネットワーク機器と直接リンクを形成するLANケーブルは最長100mと規定されています。
- ・LAN ケーブルに問題がないことを確認してください。LAN ケーブルの不良は外観からは判断しにくいため(結線は良いが特性が悪い場合など)、ほかのLAN ケーブルに交換してみてください。